

## 【新型自動ガス遮断装置(操作器・遮断弁)の計画停電時動作について】


- 都市ガス用遮断弁: 停電時、ガス使用中は遮断します。
- LPガス用遮断弁 : 停電時、ガス使用中でも遮断しません。  
遮断弁開ならば、開の状態、閉ならば閉の状態を維持します。

対象製品	ガス種	操作器	遮断弁
	都市ガス	YCB-13E	MV-20T~80T
	LPガス	YCB-12E	MV-40L・50L・80L


### 1. 都市ガスの場合

停電時に遮断します。(電源は内蔵電池)※5秒未満の停電は遮断しません。

#### 1.1 遮断弁開時




#### 1.2 遮断弁閉時




### 2. LPガスの場合

停電前の状態を維持します。

#### 2.1 遮断弁開時



#### 2.2 遮断弁閉時




## 【従来型自動ガス遮断装置(操作器・遮断弁)の計画停電時動作について】


- 遮断弁は、停電時、復電時共にその前の状態を維持します。  
遮断弁開ならば、開の状態、閉ならば閉の状態を維持します。

対象製品	ガス種	操作器	遮断弁
	都市ガス	YCB-13D	GST-20S~80S
	LPガス	YCB-12D	GSL-15S~40S

### 1. 遮断弁開時



### 2. 遮断弁開時にて停電後遮断信号受信時、約30秒間は受信対応致します。



### 3. 遮断弁閉時

